



WIND BANNER

DICAS DE MONTAGEM

Preparamos um guia de instruções de montagem para o Wind Banner (Gota ou Vela).
Siga o passo a passo abaixo e não tenha dúvidas.

ITENS DA EMBALAGEM

IDENTIFIQUE TODOS OS ITENS DA EMBALAGEM CONFORME ILUSTRAÇÕES ABAIXO.

BASE DE FIBRA



HASTES

3 HASTE RÍGIDAS
1 HASTE FLEXÍVEL



TECIDO IMPRESSO



GANCHO



01


ENCHA A BASE DE ÁGUA

RETIRE A TAMPA DO RESERVATÓRIO E ENCHA-O DE ÁGUA




02

ENCAIXE AS 3 PARTES DAS HASTES RÍGIDAS




03

ENCAIXE A HASTE FLEXÍVEL NA EXTREMIDADE COM ROSCA COM MOSTRA O DESENHO ABAIXO




04

PASSE A HASTE RÍGIDA JÁ MONTADA PELA ABERTURA DO TECIDO



05

ENCAIXE A HASTE RÍGIDA NA BASE DE FIBRA



06

REGULE A ALTURA DO TECIDO UTILIZANDO O GANCHO



07

PRONTO! SEU WIND BANNER ESTÁ PRONTO PARA USO



Modelos disponíveis

3 METROS (APROXIMADAMENTE)



Sua arte
será criada respeitando
linhas do gabarito



Esta é uma imagem
ilustrativa do resultado
final do produto

**COMPRE SEU
WIND BANNER EM
NOSSA LOJA
VIRTUAL**



ESCOLHA O MODELO QUE MAIS LHE AGRADA